

ROUTE 66



GUIDA ALL'INSTALLAZIONE
GUIDA ALL'USO
NAVIGATORE SATELLITARE
TELEFONINI SYMBIAN SERIE 60

PERMESSA: PER POTER INSTALLARE IL ROUTE 66 SUL CELLULARE SERVE UNA MEMORIA (es. RS MMC DV) con almeno 220MB di spazio libero

INSTALLAZIONE

copiare la cartella system nella memory card del cellulare.
l'operazione deve essere eseguita tramite un lettore di memory, considerato che la cartella system è una cartella non visualizzabile tramite i programmi della nokia.
Fatto ciò basta copiare la cartella system presente sul cd , nella root della memory card.

**es: d:\navigatore_route_66_mobile7\system\ copia
incolla e:**

finite la copia verificare che sia presente la cartella
system\apps\ROUTE66

UTILIZZO

- Attivare il bluetooth, accendere l'antenna gps in un luogo aperto
 - NON connetterla ancora con il telefono.
 - Spegni e accendi il cellulare.
 - fai partire route 66 (si trova nel menu)
 - eseguire le piccole impostazioni, come lingua ecc...
 - inizierà la ricerca di dispositivi gps.
 - trovata l'antenna, fare *stop, seleziona*.
 - chiederà: *impostare l'antenna ----- come standard gps? SI*
 - importante mettere si, altrimenti non va.
-
- cliccare col tasto di selezione sinistra dei cel nokia, e fare inizia
 - scrivere CITTA' o PAESE fraz. se necessaria e via.
 - ci penserà lui a portarti in quel posto.
 - per evitare le autostrade o i pedaggi in genere vai su:
preferenze, evitare autostrade – evitare pedaggi - evitare traghetti ecc..
 - si possono scegliere percorsi più brevi, più rapidi. ecc.
(sempre dal menù preferenze e spostarsi col cursore in alto)

smanettate un po' , è molto facile

per domande e consultazioni: www.pillograsso.it/forum

saluti SOLLYX